

## **Manual de Instrucciones PowerMid XL**

1. Conectar la unidad transmisora PowerMid XL a un enchufe de 220V en la habitación en la que quiere utilizar el mando a distancia (la distancia máxima entre el mando a distancia y la unidad emisora no debe superar 6 mts.). Asegúrese de que el frontal de la unidad emisora está frente a usted para una perfecta lectura de la señal emitida por su mando a distancia. Extienda la antena completamente.

2. Conectar la unidad receptora PowerMid XL a un enchufe de 220V en la habitación en la que se encuentra su Vídeo, DVD,..... Asegúrese de que el frontal de la unidad receptora está frente al aparato que quiere controlar. Extienda la antena completamente.

**Nota: Las unidades transmisoras y receptoras normalmente estarán situadas en habitaciones diferentes (PowerMid permite una distancia máxima de 15-25 metros de separación entre transmisor y receptor)**

3. Dirigir el mando a distancia a la unidad emisora del PowerMid. Esta recibe las señales del mando y las transmite a la unidad receptora del PowerMid, la señal será transmitida al Vídeo, DVD,... que se quiere manejar.

Añadir más unidades emisoras si se quiere utilizar el mando a distancia en más habitaciones.

Añadir un extensor de infrarrojos si necesita situar la unidad receptora al lado del equipo que se quiere controlar